

Fugenband setzen

Zwischen Boden und Klimaplatte, zwischen Klimaplatte und Fensterrahmen, zwischen Klimaplatte und Decke... haben Sie noch eine kleine Fuge. Das ist auch gut so, damit werden etwaige Spannungen nicht auf die Platte übertragen, es gibt keine Risse.

Verfügbar für Sie: Fugenband auf Rolle für Fugen von 2 bis 6 mm. Länge einer Rolle: 12 m

Man kann diese Fugen elegant mit einem Compri Schaumstoff-Fugenband abdichten. Das Band ist 15 mm breit, selbstklebend und kann sauber in die Fugen eingebettet werden. Fugenband erst unmittelbar vor der Verarbeitung auspacken, das es sofort zu quellen beginnt. Band ca. 2 mm in der Fuge nach innen verkleben (Klebeschutzstreifen abziehen, selbstklebend) und leicht stauchen. Wenn das Band nicht schnell genug quillt, kann man es mit einem heißen Föhn beschleunigen.



Rolle 8 m



Mit Selbstklebestreifen



Selbstklebestreifen abziehbar

Beispiel: Fugenband am Abschluss zum Fensterrahmen



Fugenband gegen Fensterrahmen kleben



Platten an das Fugenband ranfahren



Fertig (nur noch überstreichen o.ä. Siehe „Nach der Sanierung“)